



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV

Poniższa instrukcja odnosi się do : ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV , składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu z korbą do podnoszenia awaryjnego- ręcznego,
- pancerza wraz z listwami prowadnic,
- sterownika kluczewego, lub na specjalne życzenie zdalne sterowania , fotokomórki
- ewentualny zamek – blokada dodatkowa.

Zakres ruchu : w pionie – regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem należy odblokować dodatkowe zamki – blokady
2. Uruchomienie następuje po włożeniu kluczyka do sterownika przekręceniu i przytrzymaniu klucza w kierunku zgodnym ze strzałkami na obudowie, ewentualnie po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zależności od wyposażenia
3. Podczas ruchu pancerza n i e w o l n o przebywać pod pancerzem , mimo, że żaluzja posiada urządzenia zabezpieczające przed opadnięciem.
Nie należy także „pomagać ” lub zwalniać w ruchu pancerza, gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej żaluzji.
4. Brak napięcia – krata przystosowana do pracy w trybie a w r y j n y m .
Służy do tego korba , która pozwoli w przypadku braku prądu podnieść lub opuścić pancerz żaluzji. Należy wówczas odblokować zamki dodatkowe i upewnić się, że w sterowniku kluczym nie ma klucza, po czym przejść do awaryjnej pracy korbą.
5. Przybory do sterowania : klucze , piloty, korba – powinny znajdować się pod kontrolą osób odpowiedzialnych , gdyż żaluzje są urządzeniami zabezpieczającymi.
6. Konserwacja żaluzji przez użytkownika zależy od indywidualnych potrzeb w zakresie utrzymania urządzenia w czystości. Pancerz żaluzji lakierowanej proszkowo można czyścić na sucho i mokro przy użyciu delikatnej szmatki i ogólnodostępnych środków czystości nie rysujących powierzchni. W przypadku pancerza w wersji ocynkowanej zaleca się czyścić suchą szmatką, jeśli jest to konieczne delikatnymi środkami myjącymi nie rysującymi powierzchni. Akcesoria typu zamek, sterownik, wyłącznik krańcowy należy chronić przed zakurzeniem i zabrudzeniem jednak nie należy myć wodą. Prowadnice i uszczelki w prowadnicach nie należy odfuszczać.
7. Przegląd urządzenia zaleca się wykonywać co 12 miesięcy. Przeglądy wykonuje przedstawiciel producenta na pisemne zgłoszenie użytkownika żaluzji. W okresie gwarancji dokonywanie regularnych przeglądów jest obowiązkowe, celem zachowania praw gwarancyjnych.
8. Usterki : w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu żaluzji należy bezzwłocznie powiadomić wykonawcę. W okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nie odpłatnie.
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie , dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą powodować utratę praw gwarancji.